

## Dodatne informacije za EM18

Zatamnivač ima više funkcija koje možete aktivirati višekratnim pritiskanjem tipkala (interval 0,5 s):

### Funkcije

- 1 x pritisak – Svjetlo se uključuje ili isključuje
  - o dugi pritisak tipkala kada je svjetlo uključeno – Prigušivanje varira između najmanje i najveće vrijednosti.
  - o dugi pritisak tipkala kada je svjetlo isključeno – Svjetlo se uključi na najmanjoj vrijednosti i polagano se pojačava.
- 2 x pritisak – Svjetlo se uključuje na 50 % osvijetljenja.
- 3 x pritisak – Svjetlo se uključuje na maksimalnom osvijetljenju.
- 4 x pritisak – Svjetlo se uključuje na minimalnom osvijetljenju.
- 13 x pritisak – Vraćanje uređaja na tvorničke postavke
  - o Ako je svjetlo uključeno, isključuje se i uključuje na maksimalnom osvijetljenju.
  - o Ako je svjetlo isključeno, uključuje se na maksimalnom osvijetljenju.

### Ostale postavke (napredne)

- 5 x pritisak – Postavite minimalno osvijetljenje zatamnivača
  - o Ako je svjetlo uključeno, postavite da se zatamnivač uključuje na malo većem osvijetljenju u odnosu prema osvijetljenju kada je isključen (određene se žarulje prigušuju do minimalne vrijednosti, ali se ne uključuju na minimalnom osvijetljenju).
  - o Ako je svjetlo isključeno, postavite da se zatamnivač uključuje na 50 % osvijetljenja (za određene CFL žarulje).
- 6 x pritisak – Ako je svjetlo uključeno, vrijeme prigušivanja smanjuje s 5 s na 2,5 s i obrnuto.
- 7 x pritisak – Postavite tvornički »Trailing edge« način prigušivanja.
- 8 x pritisak – Ako je svjetlo uključeno, mijenja se način isključivanja svjetla. Pri prvom načinu svjetlo se prigušuje i gasi pri isključivanju, a pri drugom se svjetlo trenutačno gasi.
- 9 x pritisak – Postavite minimalno osvijetljenje zatamnivača
  - o Ako je svjetlo uključeno, novo minimalno osvijetljenje otprilike je 10 % niže u usporedbi s tvorničkim postavkama – svjetlo se uključuje s maksimalnim osvijetljenjem.
  - o Ako je svjetlo isključeno, novo minimalno osvijetljenje bit će postavljeno na tehnički najnižu moguću razinu – svjetlo se uključuje na 50 % osvijetljenja.
- 10 x pritisak – Postavite »Leading edge« način prigušivanja.
- 11 x pritisak – Postavite željeno minimalno osvijetljenje zatamnivača (vidi »Postavljanje minimalnog osvijetljenja«).
- 15 x pritisak – Postavite tvornički »Trailing edge« način prigušivanja za elektroničke transformatore s opterećenjem za LED žarulje.
- 17 x pritisak – Kada je svjetlo uključeno, postavite željeno maksimalno osvijetljenje zatamnivača. Prihvatanjem postavke zatamnivač je postavljen na najvećem osvijetljenju.
- 18 x pritisak – Kada je svjetlo isključeno, provjerite koji je način prigušivanja zatamnivača postavljen
  - o »Leading edge«, svjetlo se uključuje na otprilike 50 % osvijetljenja
  - o »Trailing edge«, svjetlo ostaje isključeno
- 20 x pritisak – Postavljanje zatamnivača u slučaju nestanka struje
  - o Ako je svjetlo uključeno pri nestanku struje, ostatak će isključeno nakon povratka struje. Prihvatanje postavke omogućuje se kratkim isključivanjem te ponovnim uključivanjem svjetla.
  - o Ako je svjetlo isključeno pri nestanku struje, nakon povratka struje uključit će se s istim postavkama koje su bile postavljene u trenutku nestanka struje. Prihvatanje

postavke omogućuje se ponovnim uključivanjem svjetla.

## **Dodatne informacije za EM19**

Zatamnivač ima više funkcija koje možete aktivirati višekratnim pritiskanjem tipkala (interval 0,5 s):

### Funkcije

- 1 x pritisak – Svjetlo se uključuje ili isključuje
  - o dugi pritisak tipkala kada je svjetlo uključeno – Prigušivanje varira između najmanje i najveće vrijednosti.
  - o dugi pritisak tipkala kada je svjetlo isključeno – Svjetlo se uključi na najmanjoj vrijednosti i polagano se pojačava.
- 2 x pritisak – Svjetlo se uključuje na 50 % osvjetljenja.
- 3 x pritisak – Svjetlo se uključuje na maksimalnom osvjetljenju.
- 4 x pritisak – Svjetlo se uključuje na minimalnom osvjetljenju.
- 5 x pritisak – Svjetlo se isključuje nakon 15 minuta.
- 7 x pritisak – Svjetlost se isključuje ako napon napajanja padne ispod 9,8 V (12 V napajanje) ili ispod 19,8 (24 V napajanje).
- 13 x pritisak – Vraćanje uređaja na tvorničke postavke
  - o Ako je svjetlo uključeno, isključuje se i uključuje na maksimalnom osvjetljenju.
  - o Ako je svjetlo isključeno, uključuje se na maksimalnom osvjetljenju.

### Ostale postavke (napredne)

- 6 x pritisak – Ako je svjetlo uključeno, vrijeme prigušivanja smanjuje s 5 s na 2,5 s i obrnuto.
- 8 x pritisak – Ako je svjetlo uključeno, mijenja se način isključivanja svjetla. Pri prvom načinu svjetlo se prigušuje i gasi pri isključivanju, a pri drugom se svjetlo trenutno gasi.
- 9 x pritisak – Postavite minimalno osvjetljenje zatamnivača
  - o Ako je svjetlo uključeno, novo minimalno osvjetljenje otprilike je 10 % niže u usporedbi s tvorničkim postavkama – svjetlo se uključuje s maksimalnim osvjetljenjem.
  - o Ako je svjetlo isključeno, novo minimalno osvjetljenje bit će postavljeno na tehnički najnižu moguću razinu – svjetlo se uključuje na 50 % osvjetljenja.
- 11 x pritisak – Postavite željeno minimalno osvjetljenje zatamnivača. Određene žarulje trepere na prethodno postavljenom minimalnom osvjetljenju, što možete riješiti postavljanjem osvjetljenja žarulje na minimalnu razinu na kojoj neće treperiti, nakon čega s 11 pritiskom potvrđujete novo minimalno osvjetljenje koje ste postavili. Prihvaćanjem postavke zatamnivač je postavljen na najvećem osvjetljenju.
- 17 x pritisak – Kada je svjetlo uključeno, postavite željeno maksimalno osvjetljenje zatamnivača. Prihvaćanjem postavke zatamnivač je postavljen na najvećem osvjetljenju.
- 20 x pritisak – Postavljanje zatamnivača u slučaju nestanka struje
  - o Ako je svjetlo uključeno pri nestanku struje, ostatak će isključeno nakon povratka struje. Prihvaćanje postavke omogućuje se kratkim isključivanjem te ponovnim uključivanjem svjetla.
  - o Ako je svjetlo isključeno pri nestanku struje, nakon povratka struje uključiti će se s istim postavkama koje su bile postavljene u trenutku nestanka struje. Prihvaćanje postavke omogućuje se ponovnim uključivanjem svjetla.